



Siedlerweg 39
D-32429 Minden
Tel: +49 571 505220
Fax: +49 571 5052299

sales@zeitcontrol.de

www.basiccard.com
www.zeitcontrol.de
www.transponder.de



RFID Lesegerät als USB - Stick

Der Anschluß erfolgt direkt an den PC USB-Port (Plug & Play). Die Treiber installiert Windows selbstständig ohne die Anforderung von Treibern oder dem Einlegen einer CD.

Beim Auslesen des EM4102 Transponders wird die Seriennummer als Tastatureingabe vom PC verarbeitet. Dadurch ist eine einfache Einbindung in eigene SW-Programme möglich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.transponder.de.